

eChat

e350

Használati útmutató

Szélessávú / LTE / POC / Internet alapú rádió

JOGI INFORMÁCIÓK

Szerzői jog© CALTTA TECHNOLOGIES CO., LTD. 2019

A CALTTA TECHNOLOGIES CO., LTD előzetes írásos engedélye nélkül tilos idézni, reprodukálni, lefordítani és bármilyen formában vagy módon (ideértve az elektronikus és a mechanikus módszereket, a fénymásolást és a mikrofilmet is) felhasználni a jelen kiadvány bármely részét.

A szabálysértők ellen eljárást indítunk.

A CALTTA TECHNOLOGIES CO., LTD. fenntartja a jogot az útmutatóban szereplő tipográfiai hibák előzetes figyelmeztetés nélküli kijavítására, valamint a műszaki adatok módosítására.

A kézikönyvben található ábrák csupán tájékoztató jellegűek. Az akkumulátor és a töltő termékstruktúráját és specifikációit lásd a tényleges terméknél. A termékhez mellékelt tartozékok a termék típusától és funkcióitól függően változhatnak.



WARNING


MEGJEGYZÉS:

A rádió használata előtt olvassa el a kézikönyvben szereplő összes utasítást, és fordítson különös gondot a biztonsággal kapcsolatos utasításokra.

Az e350 egy nyilvános hálózati adatszolgáltatáson alapuló, trónkölési funkcióval ellátott rádió, amelyet az LTE/WCDMA/GSM hálózatokon lehet használni. A 4G technológia segítségével nagy sebességű adatkapcsolat kialakítását teszi lehetővé, így a felhasználó valós időben oszthatja meg életét másokkal.

A RÁDIÓ MEGISMERÉSE

Alkatrészek










AZ ALKATRÉSZEK ISMERTETÉSE













Szám	Név	Szám	Név
1	Csatorna/hangerő gomb	7	Fn (Funkció) gomb
2	Hangszóró	8	Bekapcsológomb
3	Mikrofon	9	Fülhallgató/USB Type-C csatlakozó
4	LCD-kijelző	10	SIM-kártyafoglat
5	Antenna	11	LED-jelző
6	PTT gomb	12	SOS gomb

HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK

Az alábbi szimbólumok jelenhetnek meg az LCD-kijelzőn.

Ikon	Állapot
	Bekapcsolás
	Készenlét
	Csoportválasztási üzemmód
	Csoport böngészése
	Privát hívás mód
	Online csoporttagok böngészése
	Hangerőszint

Hangrögzítés visszajátszás menüpont hiányzik.

	<p>Beszélő felhasználó/csoporttag PTT gomb lenyomásakor addig látjuk, amíg nyomva tartjuk a PTT gombot.</p>
	<p>Hallgató felhasználó/csoporttag Az LCD-kijelzőn megjelenik a beszélő felhasználó/csoporttag neve vagy száma.</p>
	<p>Valaki beszél. Egy már folyamatban lévő beszédbe nem tudunk bekapcsolódni, ezért jelez a rádió.</p>
	<p>Nyomja meg az Fn-gombot (PTT gomb alatti fekete gomb) Az LCD-kijelző megjeleníti a fióknevet és -számot.</p>
	<p>Jelátviteli jelzés /Adatkapcsolat típusa/</p>
	<p>Wi-Fi-kapcsolat</p>
	<p>GPS bekapcsolva</p>
	<p>Fülhallgató csatlakoztatva</p>
	<p>Töltöttségiszint-jelző</p>
	<p>Nincs SIM-kártya</p>
	<p>Rendszerfrissítés</p>
	<p>Mobil Adatforgalom</p>

LED-JELZŐ

A LED-jelző jelzi a rádió működési állapotát.

Szám	Esemény	Állapot	Jelzés
1	Bejelentkezés	Sikertelen bejelentkezés	Pirosan villog
2	Csoportválasztás	Csoportválasztási üzemmód	Zölden világít
3	Szó kérése	A szókéres sikeres volt.	Pirosan világít
		A szókéres sikertelen volt.	Pirosan villog
4	Hívás fogadása	Csoporthívás/félduplex privát hívás fogadása	Zölden világít
5	Előrehaladás	Bekapcsolás folyamatban	Zölden világít
		Kikapcsolás folyamatban	Pirosan világít
6	Töltöttségi szint	Alacsony töltöttség (kevesebb, mint 20%)	Háromszor pirosan villog
		Rendkívül alacsony töltöttség (kevesebb, mint 10%)	Pirosan villog


ÜZEMBE HELYEZÉS

Az akkumulátor behelyezése

1. Emelje fel a hátlapot a bal alsó részénél fogva, ahogy az ábrán látható, majd távolítsa el a rádió hátlapját.



2. Helyezze be az akkumulátort.



3. Helyezze vissza a hátlapot.




A SIM-kártya behelyezése

A rádió használatának megkezdése előtt helyezzen be egy érvényes és aktivált SIM-kártyát.

Fontos! A Sim kártyán előzőleg kapcsolja ki a PIN kód kérést! Pin kód kikapcsolást egy mobiltelefonban könnyen elvégezheti és tesztelheti a kártya aktivitását és adatkapcsolat meglétét is.

A SIM-kártya bármilyen megfelelő formátumú rádióban használható (az új rádió automatikusan beolvassa a SIM-kártyát).

1. Kapcsolja ki a rádiót.
2. Nyissa fel a SIM-kártyafoglat fedelét, és helyezze be a kártyát a megfelelő irányban.



3. Zárja le a SIM-kártyafoglat fedelét.




MEGJEGYZÉS:

- Kapcsolja ki a rádiót, mielőtt kivenné a SIM-kártyát. Ha a berendezés külső áramforráshoz van csatlakoztatva, a SIM-kártyák behelyezése és eltávolítása tilos.
- Ne érintse meg a SIM-kártya fémes felületét, mivel ezzel kárt tehet a kártyán tárolt adatokban.
- Tartsa távol a SIM-kártyát az elektromosságtól és a mágnesességtől.

Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassa a töltő-/adatkábelt a rádió USB Type-C csatlakozójához.



2. Csatlakoztassa a töltő-/adatkábel másik végét a töltőhöz, majd dugja be a töltőt a konnektorba. Az akkumulátor, a rádió és a töltő töltés közben enyhén felmelegszik. Ez normális.
3. Töltés után húzza ki a töltőt a konnektorból.

MEGJEGYZÉS:

Teljesen lemerült rádió töltési ideje megközelítőleg 5 óra. Folyamatos használatnál javasolt a pót-akkumulátor és külső töltő használata (cikkszám: AB350 és AC320).

- Ha az adatforgalom nem támogatott, a beépített adatkábel csak töltésre szolgál.
- A rádióhoz kapott lítium-ionos akkumulátor a kicsomagolást követően készen áll a használatra.
- A hosszabb időn át tartó használat előtt végezzen el legalább három töltési ciklust, mivel az akkumulátor ezt követően éri el optimális üzemi állapotát.
- Ha az akkumulátorfeszültség túl alacsony, a rádió automatikusan kikapcsol.
- Ha hosszabb ideig nem tervezi használni az akkumulátort, vegye ki a rádióból, és tárolja hűvös, száraz helyen.

Bekapcsolás

Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a bekapcsológombot kb. 3–5 másodpercig. Ezután a zöld jelzőfény felvillan, és az LCD-kijelzőn megjelenik a bekapcsolási kép, amely jelzi, hogy a rádió bekapcsolása folyamatban van.

Kikapcsolás

Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva a bekapcsológombot kb. 3–5 másodpercig. Ezután a piros jelzőfény felvillan, és az LCD-kijelzőn megjelenik a kikapcsolási kép, amely jelzi, hogy a rádió kikapcsolása folyamatban van.

A hangerő beállítása

A hangerő beállításához készenléti üzemmódban forgassa el a csatorna/hangerő gombot. Az LCD-kijelzőn megjelenik az aktuális hangerő, és a rádió aktiválja a hangsegédet.

ALAPMŰVELETEK

Bejelentkezés az eChat rendszerbe

A rádió a bekapcsolást követően automatikusan érzékeli az adathálózatot és az eChat-fiók beállítását, majd bejelentkezik az eChat rendszerbe, és kéri az aktuális fiók felhasználónevét és csoportnevét.

Ha nem tud bejelentkezni az eChat rendszerbe, ellenőrizze az alábbi információkat.

Probléma típusa	Probléma oka	Probléma megoldása
Probléma a SIM-kártyával	A SIM-kártyán nem működik megfelelően az adatszolgáltatás.	Ellenőrizze, hogy a rádióba behelyezett SIM-kártya adatszolgáltatása megfelelően van-e aktiválva, és hogy az adatforgalmi egyenleg megfelelő-e az érvényességi időtartamhoz.
Probléma a fiókkal	Az eChat-fiók vagy -jelszó beállítása nem megfelelő. Az eChat-fiók nem megfelelően van beállítva. Az eChat-fiók foglalt.	Forduljon az eChat szolgáltatójához.

Csoportos hanghívás kezdeményezése

Készenléti mód

1. Az aktuális csoport felé kezdeményezett hanghíváshoz nyomja meg a PTT gombot. Az LCD-kijelző megjeleníti a releváns információkat, és hogy a hívás sikeres volt-e, valamint hangjelzést és értesítést is ad erről.
2. Ha a híváskezdeményezés sikeres volt, nyomja meg, majd tartsa lenyomva a PTT gombot a beszélgetéshez.
3. A szó átadásához engedje fel a PTT gombot.

Csoportválasztási üzemmód

1. A csoportválasztási üzemmód bekapcsolásához nyomja meg a csatorna/hangerő gombot.
2. A kívánt csoport kiválasztásához forgassa el a csatorna/hangerő gombot.
3. A csoport kiválasztásának megerősítéséhez nyomja meg a PTT gombot, vagy várjon 10 másodpercet, amelynek elteltével a rádió automatikusan megerősíti a csoport kiválasztását.
4. Az aktuális csoport felé kezdeményezett hanghíváshoz nyomja meg a PTT gombot. Az LCD-kijelző megjeleníti a releváns információkat, és hogy a hívás sikeres volt-e, valamint hangjelzést és értesítést is ad erről.
5. Ha a híváskezdeményezés sikeres volt, nyomja meg, majd tartsa lenyomva a PTT gombot a beszélgetéshez.

6. A szó átadásához / a beszéd befejezéséhez / engedje fel a PTT gombot.

Csoportos hanghívás fogadása

A rádió automatikusan csatlakozik a PTT csoport híváshoz, amikor PTT csoport hívás érkezik.

Szó kérése

A PTT hívás közben nyomja meg, majd tartsa lenyomva a PTT gombot a szó kéréshez. A szó kérésekor megszólal a PTT hangjelzés, és megjelenik a vonatkozó értesítés.

Félduplex privát hívás kezdeményezése

1. A privát hívás üzemmód aktiválásához nyomja meg a csatorna/hangerő gombot.
2. A munkacsoport kívánt online tagjának kiválasztásához forgassa el a csatorna/hangerő gombot.
3. Ha szeretne privát hívást kezdeményezni az aktuális tag felé, nyomja meg a PTT gombot.
4. A privát hívás befejezéséhez nyomja meg az Fn gombot. Ezután a rádió automatikusan visszatér az utoljára használt munkacsoporthoz.

MEGJEGYZÉS:

Ha PTT hívás közben szeretné módosítani a hangerőt, forgassa el a csatorna/hangerő gombot.

Félduplex privát hívás fogadása

1. A rádió automatikusan kilép az aktuális munkacsoportból, amikor privát hívás érkezik.
2. A rádió automatikusan csatlakozik a félduplex privát híváshoz, és felveszi a hallgató állapotot.

Rögzített audió beszédforgalom visszajátszása



1. A visszajátszás menühez nyomja meg a csatorna/hangerő gombot háromszor.
2. A lejátszás menüben a csatornaváltó gombbal jobbra vagy balra lépve lehetséges a felvett beszélgetések közül választani. A lejátszani kívánt beszélgetés indításához nyomja le a hangerő gombot.
3. Kilépni az FN gomb megnyomásával lehet.
4. Jelen szoftver verziónál mindig az utolsó 20db beszélgetést rögzít a rádió automatikusan.
5. Szükség esetén a hangfájlok lementhetők a készülékről. Ehhez csatlakoztassuk egy számítógéphez a rádiót, és ott az eszközközkezelőben az e350G meghajtót kiválasztva a / Belső közös tárhely / Echat / Record / mappában fogja megtalálni a hangfelvételeket. A hangfájlok neveiben a rögzítés dátuma, percre pontos ideje, a forgalmazó azonosítószáma szerepel. A hangrögzítés jelen szoftver verziónál nem kapcsolható ki!

A hangfelvételek GDPR szerinti kezelése a rádió tulajdonosának és rádió kezelőjének mindenkor fellelősége!

SPECIÁLIS MŰVELETEK

A rendszerszoftver frissítése

1. A rádió automatikusan érzékeli, ha új verzió érhető el, amikor van elérhető Wi-Fi-kapcsolat vagy adatszolgáltatás.
2. Ha elérhető az új verzió, a rádió értesítést jelenít meg és játszik le. A felhasználónak ekkor el kell indulnia a verziófrissítési folyamatot a rendszerbeállításokban.
3. A frissítési folyamat elindulásakor az LCD-kijelzőn értesítés jelenik meg. Ha a berendezés frissítés közben kikapcsolás, a verzió nem lehet helyreállítani.

Az eChat alkalmazás frissítése

1. Ha a rádió sikeresen csatlakozott a hálózathoz, a bejelentkezés is sikeres, és a kiszolgálón elérhető az eChat alkalmazás új verziója, a rendszer automatikusan leküldi a rádióra az új verziót, és a rádió a háttérben megkezdja az új verziót tartalmazó csomag letöltését.
2. A csomag sikeres letöltésekor a rádió megjelenít egy értesítést.
3. 5 másodpercen belül nyomja meg a PTT gombot a frissítés megerősítéséhez és az új verzió telepítésének megkezdéséhez. Ha nem nyomja meg a PTT gombot 5 másodpercen belül, a frissítés megszakad.
4. Az új verzió telepítése után a rádió törli a csomagot, és újraindítja az eChat alkalmazást.

A Wi-Fi-hálózat beállításai

Az e350 támogatja a Wi-Fi-hálózat SMS-en keresztüli beállítását, többek között a Wi-Fi-hálózat hozzáadását, törlését és módosítását. Legfeljebb 5 Wi-Fi-hálózatot állíthat be. A sikeres konfigurálást követően a Wi-Fi ikon megjelenik az LCD-kijelzőn.

1. Felkészülés a beállításra

- Kapcsolja be, és állítsa normál működési módba a rádiót.
- Helyezzen be egy érvényes SIM-kártyát a rádióba, amely támogatja az SMS-szolgáltatást.

2. A Wi-Fi beállításának módja

A Wi-Fi-hálózat beállításához a következő paramétereket kell konfigurálni:

SSID;

Hitelesítési és titkosítási módszer (Nincs, WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK);

Jelszó;

Művelet meghatározása (hozzáadás/törlés/szerkesztés).

3. SMS-formátum

```
{"sms-wifi":{"id":1,"operation":1,"name":"ssid_name","password":"12345678","securityType":3}}
```

sms-wifi: a Wi-Fi SMS-ben történő beállításának kulcsszava; Magyarázat:

id: a Wi-Fis hozzáférési pont sorszámja, amely nem haladhatja meg az 5-öt;

operation: a művelet típusa – 1: hozzáadás, 2: törlés, 3: szerkesztés.

name: a Wi-Fis hozzáférési pont SSID-neve;

password: a Wi-Fis hozzáférési pont jelszava;

securityType: titkosítás típusa, ahol a számok a következőket jelentik: 1 (nincs titkosítás), 2 (WEP), 3 (WPA-PSK/WPA2-PSK);

MEGJEGYZÉS:

Az eszköz legfeljebb 5 Wi-Fi-hálózati konfigurációt képes tárolni.

Más műveletek eltérő beállítási paramétereket használnak. Részletes információkat a helyi forgalmazótól kaphat.

APN beállítása SMS segítségével

Az e350 eszköz csak a legfrissebb APN-konfigurációkat menti el, miközben a korábbi konfigurációs információkat felülírja. Ugyanakkor az aktuális APN-konfiguráció lesz alapértelmezett konfiguráció a hálózat regisztrálásakor és az adatszolgáltatás használatakor.

Az új APN a következő paramétereket tartalmazza:

Név
APN
Felhasználónév
Jelszó
Hitelesítés típus
APN protokoll
PPP hívószám

```
SMS formátum "sms-apn": [{"name": "3gnet", "apn": "3gnet", "user": "wpa2",  
"password":"12345678","authtype": "1","protocol"."IP"."pppnumber":"* 99#"}]
```

Magyarázat:

sms-apn: Az APN beállításának kulcsszavai SMS-ben

name: APN konfigurációs név

apn: APN név

user: felhasználónév

password: jelszó

authtype: hitelesítési típus (0: N / A; 1: PAP; 2: CHAP; 3: PAP vagy CHAP)

protocol: APN protokoll típusa (IP: IPV4; IPV6: IPV6; IPV-6V4: IPV6 és IPV4)

pppnumber: PPP hívószám

MEGJEGYZÉS: Az új APN SMS-t szigorúan a fenti formátumban kell írni, különben nem lehet menteni. A beállítás fenti paraméterei eltérhetnek a művelettől. Részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.

Amennyiben a készüléket SIM-kártya nélkül vásárolta, és saját SIM-kártyával szeretné használni, a SIM-kártyát előzőleg egy mobiltelefonba kell behelyezni és kikapcsolni a PIN-bekérést. Ha a SIM-kártya nem automatikusan állítja be az adatforgalmi hozzáférési pontot (APN) vagy más APN-nel szeretné használni, az e350 készüléket programozni kell, amelyet az Anico Kft szervez tud elvégezni (díjköteles szervizmunka). Ha a készülék megrendelésével egyidőben a SIM-kártyákat eljuttatja az Anico Kft-hez, a fenti programozási műveletet az Anico Kft díjmentesen, az első beállítással együtt elvégzi Önnek.

RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK

A rendszerbeállításokba való belépéshez nyomja meg, majd tartsa lenyomva az Fn gombot készenléti üzemmódban. Az alábbi lehetőségek érhetők el:

- Szöveges üzenet
- Wi-Fi-kapcsoló
- Bluetooth-kezelés
- LCD-kijelző fényerejének szabályozása
- A rendszer nyelvének módosítása
- A hangsegéd kapcsolója
- Fő diszpécser
- Az alkalmazás verziója
- A rendszer frissítése

MEGJEGYZÉS:

- A beállítások egymást követő megjelenítéséhez forgassa a csatorna/hangerő gombot. A beállítás módosításának mentéséhez váltson a következő beállításra.
- Ha a beállítás megadása után legalább 10 másodpercig nem végez más műveletet, az eszköz automatikusan kilép a rendszerbeállításokból, és menti az aktuális elem beállításait.
- Az eszköz kilép a rendszerbeállításokból, ha a felhasználó hívást kezdeményez vagy fogad a PTT gombbal. A módosított aktuális beállítást a rendszer menti.

Szöveges üzenet

1. A rendszerbeállításokba való belépéshez nyomja meg, majd tartsa lenyomva az FN gombot készenléti üzemmódban.
2. Szöveges üzenet menüponthoz forgassa el a csatorna váltó gombot, majd nyomja le az FN gombot.
3. Válassza ki a csatornaváltó gombbal az olvasni kívánt üzenetet, FN gombbal lépjen be az üzenetbe.

Wi-Fi-kapcsoló

1. A rendszerbeállításokba való belépéshez nyomja meg, majd tartsa lenyomva az Fn gombot készenléti üzemmódban.
2. A Wi-Fi-beállításokra való váltáshoz forgassa el a csatorna/hangerő gombot.
3. A Wi-Fi be- és kikapcsolásához nyomja meg a csatorna/hangerő gombot.

Bluetooth-kezelés

1. A rendszerbeállításokba való belépéshez nyomja meg, majd tartsa lenyomva az Fn gombot készenléti üzemmódban.
2. A Bluetooth-beállításokra való váltáshoz forgassa el a csatorna/hangerő gombot.
3. A Wi-Fi be- és kikapcsolásához nyomja meg a csatorna/hangerő gombot.
4. Ha a Bluetooth be van kapcsolva, a Bluetooth-eszközre való belépéshez nyomja meg, majd tartsa lenyomva az Fn gombot.
5. A megfelelő Bluetooth-eszköz kiválasztásához forgassa el a csatorna/hangerő gombot, majd nyomja meg a gombot a kapcsolódáshoz.

Megjegyzés:

Az e350G rádió bizonyos Bluetooth funkciói csak a gyártó által ajánlott típusú headsetekkel működnek. Ilyen funkció a PTT gomb használata a Bluetooth headset-en. Más eszközökhöz használt Bluetooth headset-ekkel, esetleg kihangosítókkal csak a hangszóró és mikrofon funkciók működhetnek. Speciális kéréssel keresse a helyi forgalmazót.

Az LCD-kijelző fényerejének szabályozása

1. A rendszerbeállításokba való belépéshez nyomja meg, majd tartsa lenyomva az Fn gombot készenléti üzemmódban.
2. Az LCD-kijelző fényerejének beállításához forgassa el a csatorna/hangerő gombot.
3. Az LCD-kijelző fényerejének szabályozásához nyomja meg a csatorna/hangerő gombot. A beállítás azonnal érvénybe lép.

A rendszer nyelvének módosítása

1. A rendszerbeállításokba való belépéshez nyomja meg, majd tartsa lenyomva az Fn gombot készenléti üzemmódban.
2. A rendszer nyelvének kiválasztásához forgassa el a csatorna/hangerő gombot.
3. A rendszer nyelvének módosításához nyomja meg a csatorna/hangerő gombot.

Hangsegéd kapcsolója

1. A rendszerbeállításokba való belépéshez nyomja meg, majd tartsa lenyomva az Fn gombot készenléti üzemmódban.
2. A hangsegéd beállításaira való váltáshoz forgassa el a csatorna/hangerő gombot.
3. A hangsegéd be- és kikapcsolásához nyomja meg a csatorna/hangerő gombot.

Az alkalmazás verziója

1. A rendszerbeállításokba való belépéshez nyomja meg, majd tartsa lenyomva az Fn gombot készenléti üzemmódban.
2. Az alkalmazásverzióra való váltáshoz forgassa el a csatorna/hangerő gombot.
3. Az aktuális alkalmazásverzió megjelenik az LCD-kijelzőn.

Rendszerfrissítés

1. A rendszerbeállításokba való belépéshez nyomja meg, majd tartsa lenyomva az Fn gombot készenléti üzemmódban.
2. A rendszerfrissítésre való váltáshoz forgassa el a csatorna/hangerő gombot.
3. A csatorna/hangerő gomb megnyomása után a rádió rákérdez a frissítésre.
4. Ha új verzió érhető el, a frissítés jóváhagyásához nyomja meg, majd tartsa lenyomva a csatorna/hangerő gombot. Ha nem érhető el új verzió, a rádió értesítést küld arról, hogy nem érzékelt új verziót.

FONTOSABB MŰSZAKI ADATOK

Technológiák	LTE/WCDMA/GSM
Méret (hosszúság*szélesség*magasság)	88*54,5*29,8 mm (antenna nélkül)
Súly	kb. 200 g (antennával és akkumulátorral)
Kijelző	1 hüvelykes, fekete-fehér LCD-kijelző, 128x48
Akkumulátor	14,8 Wh (4000 mAh, 3,7 V)
Csatlakozók	Type-C USB (USB 2.0/fülhallgató)
Memória (RAM+ROM)	512 MB + 4 GB (opcionálisan 1 GB + 8 GB)
WLAN	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Hely adatok	GPS/AGPS
Hangszóró	Előlapi: 36 mm, professzionális
Kártyafoglatok	1 db SIM
Töltés	Type-C USB-töltő
Por- és vízállóság	IP54
Megbízhatóság	MIL-STD-810 G

SZOFTVERVERZIÓ

Ez a rádió az eChat szoftver 2.x verziójával használható (az x helyén a 0 és a 9 közötti arab számok állhatnak).

TARTOZÉKOK

Ez a rádió a CALTTA által gyártott, a standard csomagban szereplő tartozékokkal működik együtt.

Az eszköz a következő szimbólummal van megjelölve:



MAGYAR-HU

A CALTTA ezennel kijelenti, hogy az **e350** típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: <http://www.caltta.com/en/download.aspx>

Fajlagos abszorpciós ráta (SAR)

Ez a mobilkészíték egy rádiós adóvevő. Úgy tervezték meg, hogy ne lépje túl a nemzetközi ajánlások által megszabott, a rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó korlátokat. Ezeket az irányelveket egy független tudományos szervezet, az ICNIRP állította össze, és az ezekben meghatározott biztonsági korlátok kortól és egészségi állapottól függetlenül minden személy védelmét garantálják.




Az irányelvekben szerepel egy mértékegység, amelynek neve fajlagos elnyelési mérték, vagy SAR. A mobilkészítékek SAR-határértéke 2 W/kg. Ennek az eszköznek a fejénél mért legmagasabb SAR-értéke 0,097W/kg*, a testtől 5 mm távolságban mérve pedig 0,290 W/kg*. Mivel a mobilkészítékek számos funkciót kínálnak, más pozícióban is használhatók, például a használó testén, amint ez a jelen felhasználói kézikönyvében is szerepel.

A SAR-értéket az eszköz legnagyobb sugárzási teljesítményénél mérjük, ezért az eszköz használata során a tényleges SAR-érték a fenténél tipikusan alacsonyabb. Ez annak eredménye, hogy az eszköz automatikusan változtatja a teljesítményszintet, hogy mindig a lehető legalacsonyabb teljesítményleadás mellett kommunikáljon a hálózattal.

*A tesztek az EN 50360, az EN 50566, az EN 50663 és az EN 62479 szabványok előírásai szerint végezzük.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

	Ne kezdeményezzen, és ne fogadjon hívásokat vezetés közben. Ne írjon üzenetet vezetés közben.
	Hívás közben tartsa legalább 5 mm-re a rádiót a testétől.
	Az apró alkatrészek fulladást okozhatnak.
	A rádió képes magas hangerő elérésére.
	Ne hallgassa hosszabb ideig magas hangerőn a rádiót, mivel ez halláskárosodást okozhat. Legyen óvatos, amikor a rádiót a füléhez közel tartja, miközben a kihangosítót használja.
	Kerülje az érintkezést a mágneses tárgyakkal.
	Tartsa távol a szívritmus-szabályozóktól és a többi elektronikus orvostechikai eszköztől.
	Kapcsolja ki az eszközt, amikor a kórházakban és az egészségügyi intézményekben erre kérik.
	Kapcsolja ki az eszközt, amikor a repülőgépeken és a repülőtereken erre kérik.
	Kapcsolja ki az eszközt a robbanékony anyagok és folyadékok közelében.
	Ne használja benzinkutakon.
	Előfordulhat, hogy a rádió erős vagy villogó fényt bocsát ki.
	A rádiót ne dobja tűzbe.
	Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket.
	Kerülje a folyadékokkal való érintkezést. Tartsa szárazon a rádiót.
	Ne próbálja meg szétszerelni a rádiót.

	Csak jóváhagyott tartozékokat használjon.
	A csatlakoztatható eszközöket a csatlakozóaljzat közelében kell felszerelni, hogy azok könnyen hozzáférhetőek legyenek.
	Ne hagyatkozzon a rádióra, mint a vészhelyzeti kommunikáció elsődleges eszközére.

AKKUMULÁTORBIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

WARNING!

A CALTTA által nem jóváhagyott vagy nem kompatibilis akkumulátorok, töltők vagy hálózati adapterek használata károsíthatja a készüléket, lerövidítheti annak élettartamát, vagy tüzet, robbanást vagy egyéb veszélyt okozhat.

CAUTION:

Az ajánlott üzemi hőmérséklet $-20\text{ °C} - +60\text{ °C}$, a tárolási hőmérséklet pedig $-40\text{ °C} - +85\text{ °C}$. A szélsőséges hőmérséklet károsíthatja az eszközt, és csökkentheti az eszköz és az akkumulátor töltési kapacitását és élettartamát.

WARNING!

Ne szerelje szét, ne préselje össze és ne szűrje át a készüléket, mivel ez robbanást vagy tüzet okozhat.

WARNING!

Ne tegye a készüléket vagy az akkumulátort hőt termelő berendezésekre, például mikrohullámú sütőkre, tűzhelyekre vagy radiátorokra, se ilyen berendezések belsejébe. Tartsa távol a készüléket és az akkumulátort a túlzott hőtől és a közvetlen napfénytől. Ellenkező esetben az eszköz vagy az akkumulátor túlmelegedhet, ami robbanást vagy tüzet okozhat.

- Kérjük, húzza ki a töltőt, amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve. A túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- Ha hosszabb ideig nem használja az eszközt, félig töltse fel az akkumulátort, majd tárolja hűvös, száraz helyen.
- Ha az akkumulátor megrongálódik, vagy púposodás vagy szivárgás jeleit mutatja, azonnal hagyja abba a használatot, és a cserével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a CALTTA vállalattal vagy a CALTTA hivatalos szolgáltatójával.

Jognyilatkozat

A ZTE CALTTA e350 típusú rádió magyar nyelvű használati kézikönyv bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, grafika) az ANICO Kft. szellemi alkotása, amely nem másolható, nem átruházható és nem továbbértékesíthető. Bármilyen felhasználása csak is az ANICO Kft. írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie – többek között – a Polgári Törvénykönyv 1978. évi IV. tv., a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. és a sajtóról szóló 1986. évi II. tv. vonatkozó rendelkezéseinek. Az ANICO Kft. engedélye nélkül a használati kézikönyv bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön) on-line vagy nyomtatott reprodukálása tilos.

Előzetes írásos engedély nélkül a használati kézikönyv tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A használati kézikönyv tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtatható meg, és nem használható fel a használati kézikönyv tartalmától eltérő célra. A használati kézikönyv tartalmának szerzői joga az ANICO Kft.-t illeti meg, kivéve azt az eseteket, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. Az ANICO Kft. által közzétett, harmadik személy szellemi alkotásait felhasználni kizárólag a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint lehetséges.

Anico Kft.
4400 Nyíregyháza, Debreceni út 125.
1107 Budapest, Ceglédi út 1-3.

E-mail: poc@anico.hu www.pocadovevo.eu

eChat ügyfélszolgálat: +36 1 555 61 11

Értékesítés: +36 30 472 8461